

Zündverteiler

(Hallgeber) prüfen:

Kabelstecker von Zündverteiler abziehen.
Zündung einschalten.

Testgerät:
Prüfkabel,
Voltmeter

Kl. 0 des Steckers mit einem Prüfkabel gegen Masse antippen.
Dadurch wird Zündfunke ausgelöst.
Ist Zündfunke vorhanden, Spannungsversorgung des Hallgebers an Kl. + und - mit Voltmeter prüfen.
Spannung muß > 6 Volt betragen.
Wenn Spannung in Ordnung, Zündverteiler ersetzen.
Prüfung abgeschlossen.

Ist weiterhin kein Zündfunke vorhanden?

Zündverstellgerät prüfen:

Kabelstecker von Zündverstellgerät abziehen.

Testgerät:
Prüfkabel

Zündung einschalten.
Prüfkabel mit Kl. 13 verbinden und an Kl. 3 kurz antippen.
Dadurch wird Zündfunke ausgelöst.
Ist Zündfunke vorhanden, Zündverstellgerät ersetzen.
Ist weiterhin kein Zündfunke vorhanden, Spannungsvorgang und Kabelverbindungen prüfen.

